

Découpe Légumes 2 en 1

Composition du produit :

- 1 x axe de rotation
- 1 x bol de récupération
- 1 x disque de découpe
- 1 x couvercle transparent
- 1 x poussoir



Etapes d'installation :

1 - Placer l'axe de rotation sur les lames de votre Thermomix



3 - Positionner le disque de découpe sur l'axe de rotation




2 - Placer le bol de récupération dans le bol du Thermomix. **Veillez à placer les 3 fentes** dans les emplacements dédiés du bol



4 - Placer le couvercle transparent et couper vos aliments à l'aide du poussoir



Face A du disque : râper
Face B du disque : trancher en lamelle
Vitesse recommandée : 4 max

 Utiliser uniquement la vitesse du menu principal
Il n'est pas nécessaire de sélectionner les options "Râper" et "trancher" du Thermomix

Tagliaverdure 2 in 1

Composizione del prodotto:

- 1 asse di rotazione
- 1 ciotola di recupero
- 1 disco da taglio
- 1 copertura trasparente
- 1 spintore



Fasi di installazione:

1 - Posiziona l'asse di rotazione sulle pale del tuo Bimby



3 - Posizionare il disco da taglio sull'asse di rotazione



Lato A del disco: grattugiare
Lato B del disco: tagliare a listarelle
Velocità consigliata: 4 max

2 - Inserisci il recipiente di recupero nel boccale del Bimby. Posizionare le 3 fessure negli appositi alloggiamenti della ciotola



4 - Posiziona il coperchio trasparente e taglia il cibo utilizzando il pressino



⚠ Utilizza solo la velocità dal menu principale Non è necessario selezionare le opzioni "Grattugia" e "Affetta" del Bimby

2 in 1 Vegetable Cutter

Product composition:

- 1 x rotation axe
- 1 x collection bowl
- 1 x cutting disc
- 1 x transparent cover
- 1 x pusher



Etales d'installation :

1 - Place the rotation axis on the blades of your Thermomix




3 - Position the cutting disc on the rotation axis



2 - Place the collection bowl in the Thermomix bowl. Be sure to place the 3 slots in the dedicated locations of the bowl



4 - Place the transparent cover and cut your food using the pusher



Side A of the disc: grate Side B of the disc: slice into strips

Recommended speed: 4 max

⚠ Use only the speed of the main menu It is not necessary to select the "Grate" and "Slice" options of the Thermomix

2-in-1-Gemüseschneiden

Produktzusammensetzung:

- 1 x Rotationsaxt
- 1 x Erholungsschüssel
- 1 * Trennscheibe
- 1 x transparente Abdeckung
- 1 x Drücker



Installationsschritte:


1 - Platzieren Sie die Rotationsachse auf den Klingen Ihres Thermomix auf den Klängen Ihres Thermomix

2 - Stellen Sie die Auffangschale in die Thermomix-Schüssel. Bitte platzieren Sie die 3 Schlitz in den dafür vorgesehenen Schlitzen der Schüssel



3 - Positionieren Sie die Trennscheibe auf der Drehachse

4 - Setzen Sie den transparenten Deckel auf und schneiden Sie Ihre Lebensmittel mit dem Stopfer



Seite A der Scheibe: reiben. Seite B der Scheibe: in Streifen schneiden

Empfohlene Geschwindigkeit: 4 max

⚠ Verwenden Sie nur die Geschwindigkeit aus dem Hauptmenü. Es ist nicht notwendig, die Optionen „Raspeln“ und „Schneiden“ des Thermomix auszuwählen

Corte de verduras 2 en 1

Composición del producto:

- 1 x hacha de rotación
- 1 x recipiente de recuperación
- 1 disco de corte
- 1 funda transparente.
- 1 empujador.



Pasos de instalación:

1 - Coloca el eje de rotación sobre las cuchillas de tu Thermomix



3 - Colocar el disco de corte en el eje de rotación.



Lado A del disco: rallar Lado B del disco: cortar en tiras

Velocidad recomendada: 4 máx.

2 - Coloca el recipiente de recuperación en el recipiente de la Thermomix. Coloque las 3 ranuras en las ranuras dedicadas del recipiente.



4 - Coloca la tapa transparente y corta tus alimentos usando el empujador.



⚠ Utiliza sólo la velocidad del menú principal. No es necesario seleccionar las opciones "Rallar" y "rebanar" de la Thermomix.

PL Instrukcja użytkownika



Krajalnica do warzyw 2 w 1

Skład produktu:

- 1 x oś obrotowa
- 1 x miska zbiorcza
- 1 x tarcza tnąca
- 1 x przezroczysta osłona
- 1 x popychacz



Etapy instalacji:

1 - Umieść oś obrotu na ostrzach urządzenia Thermomix




2 - Umieść miskę zbiorczą w misce Thermomixa. Upewnij się, że umieściłeś 3 gniazda w przeznaczonych do tego miejscach miski



3 - Umieść tarczę tnącą na osi obrotu



4 - Załóż przezroczystą pokrywę i pokrój jedzenie za pomocą popychacza



Strona A dysku: zetrzyj Strona B dysku: pokrój w paski

Zalecana prędkość: maks. 4

⚠ Używaj tylko prędkości menu głównego Nie ma konieczności wybierania opcji „Tarcie” i „Pokrojenie” w urządzeniu Thermomix



COOKIMIX.SHOP



COOKIMIX.SHOP



COOKIMIX.SHOP